

Taska



Tilfar :

- Mynsturpappír
- Toy (40x50 cm)
- Krit
- Trillutráð
- Saks
- Knappanálir
- 1m av bandi til henkur
- seymimaskina

1. Tekna mynstrið eftir leiðbeiningini. Legg mynstrið á toyið og klipp (legg 1 cm afturat til seymrúm)

2. Tekna motivið á taskuna og seyma við zikzak seymi eftir strikunum.



3. Seyma við zikzak seymi fram við öllum átta síðunum á báðum stykkjunum.
4. Legg stykkini rættu ímóti rættu og seyma seymirnar á síðunum og botnin saman.



5. Legg miðjuna á botninum í móti síðuseyminum, set nálir í og seyma (1 cm seymrúm)



6. Legg seymin í erva 3 cm innum. Legg honkina niður á seymin á ranguni og seyma við zikzak seymin. Seyma síðani honkina fasta á rættuni.





